

Ihre Ansprechpartnerin: Lydia Churs  
 Telefondurchwahl: 0234 / 97 830-16  
 E-Mail: lydia.churs@bma-labor.de

### Anleitung zu Klebefilmpräparaten

Klebefilmpräparate eignen sich zur Untersuchung von sichtbarem, oberflächlichem Schimmelpilzbefall.

Ist Tapete betroffen? Dann ist es sinnvoller (und für Sie genauso preiswert), uns statt des Klebefilmpräparates ein Stück Tapete (mind. 5 x 5 cm) zu schicken!

Ein Präparat darf insgesamt 6 cm lang sein und auch aus 2 oder 3 kürzeren Stückchen bestehen.

Sie benötigen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Klaren</u> Klebefilm</li> <li>• Einen sauberen Probenträger: Objektträger oder feste Plastikfolie (z.B. Dokumentenhülle); Bitte testen Sie vor der Probenahme, ob sich der Klebefilm leicht wieder vom Träger lösen lässt!</li> <li>• Saubere Pinzette</li> </ul>
Probenahme:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ziehen Sie ein Stück Klebefilm von der Rolle (nur am Rand anfassen!) und fassen Sie es mit der Pinzette.</li> <li>• Kleben Sie den Klebefilm auf eine der betroffenen Stellen und drücken Sie ihn an.</li> <li>• Ziehen Sie den Klebefilm mit der Pinzette ab und kleben ihn auf den Probenträger.</li> <li>• Beschriften Sie die Proben (für die spätere Zuordnung)</li> <li>• Beprobieren Sie verschiedene Stellen (d.h. alle unterschiedlich aussehenden Stellen) des Schadensbereiches!</li> </ul>
Verpackung:	Verschicken Sie Glasobjektträger in <u>gepolsterten</u> Versandtaschen!
Was gehört auf den Auftrag?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auflistung der Proben (Nummer: Probenahmestelle)</li> <li>• Falls Probenahmestelle schon behandelt wurde: wie und wann?</li> <li>• Adresse und Telefonnummer für Rückfragen</li> <li>• Datum und Unterschrift</li> </ul>

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen natürlich jederzeit gern zur Verfügung.